



S237

Projecteur 7 LED 6042 lumens

S-237 projecteur extrêmement puissant et polyvalent, doté de 7 LED de haute intensité. Portée maximale 470 m / autonomie maximale 200 heures.

S-237 fonctionne aussi bien sur batterie, sur secteur, ou USB d'une voiture. S-237 vous sortira de situations compliquées grâce au stroboscopique 6042 lumens, cambriolages, agressions, etc.

S-237 remplace avantageusement les éclairages à brancher sur groupe électrogène. Facilité d'utilisation et économies à très court terme !



INFORMATIONS PRATIQUES

Éclairage large 90°. 9 modes d'éclairage LED.


Possibilité d'éclairer avec ou sans batteries, directement depuis la prise USB ou sur secteur pour une autonomie illimitée.

Autonomie: Extrême 2 mn à 470m puis progressivement Surpuissant 2h20 à 350m / Elevé 3,5 / Fonctionnel 7h / Moyen 13h / Faible 20h / Veilleuse 200h Stroboscopique / S.O.S + Verrouillage.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Terminé le groupe électrogène bruyant, polluant, lourd à déplacer ! S237 est adaptée à toutes les situations comme coupure de courant à domicile, cabane, réunion extérieure, randonnée, chasse, pêche, accompagnement de groupes, éclairage zone d'accident et de danger, recherche sur zone, recherche d'animaux, comptage de bétail, opération médicale d'urgence, surveillance et protection de domaine privé, marine entrée au port, aéroport atterrissage nocturne.

Chargement et branchement direct sans démontage, sur secteur ou USB. S-237 charge et éclaire simultanément, lorsqu'elle est branchée, autonomie infinie.



6042 lumens



Autonomie 20h



Portée 470m



Type d'article	Projecteur surpuissant polyvalent
Couleur de la lampe	Noir titane
Interrupteur	Latéral / central / à témoin de charge
Modes d'éclairage	9 modes / verrouillage / mémoire de position
Portée maximale	470 mètres
Autonomie	de 1 min à 200 heures
Chargeurs	Secteur + câble USB / Maximum 3A
Matériaux	Alliage aluminium 6061 - T6 anodisé
Source de lumière	Luminus SST-40 WxS blanc froid 6500 K / 6 A, 85°C
Électroluminescence	Blanc
Rendement lumineux	6042 lumens / 6500 K
Batterie rechargeable	3 Batteries: 21700 # 4600mah* lithium
Durée de vie LED	50 000 heures
Durée de vie batterie	500 recharges
Témoin charge	Sur interrupteur
Indice de protection	Waterproof IP 66
Dimensions/ Poids	L 150 x °73mm et °54 / 770g
Poignée	Ambidextre
Lentille OP	Revêtement filmé verre double face

Le coffret contient: S237 - Accus - clé pour vis de fixation - anneaux étanches - joints toriques - câble de chargement type C - notice - chargeur 3A secteur USB



06 20 23 35 99



contact@assault58.com

SARL MAGUY - 20 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par www.rapid-flyer.com - 1, rue de l'union, 59350 Marquette-Lez-Lille





S237

Manuel d'utilisation

Ce projecteur est fabriqué selon un standard de très haute qualité, vous assurant de nombreuses années d'utilisation en toute fiabilité.

Avant d'utiliser le modèle S237 veuillez lire le manuel d'utilisation. Celui-ci contient des informations de sécurité et de mise en marche primordiales.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1- Installation de la batterie

Dévissez le corps de la lampe en saisissant le corps d'une main et de l'autre la tête (partie à 7 LED). Ne pas dévisser la petite partie basse. Insérez les batteries dans le corps de la lampe avec l'extrémité positive de la batterie (coté bombé) vers la tête de la lampe (+ en haut) Jamais dans l'autre sens ! Revissez l'ensemble.

S-237 vous est livré batteries mises en place et contrôlées, mais non serrée pour le transport. Contrôlez juste le bon serrage complet en serrant les 2 parties dans le sens antihoraire.

2- Opération de mise en marche

Le bouton marche-arrêt se trouve sur le côté de la lampe.

3- Modes d'éclairage

Extrême 1 mn puis Surpuissant 2h20 / Elevé 3,5 / Fonctionnel 7h / Moyen 13h / Faible 20h/ Veilleuse 200h / Stroboscopique / S.O.S + Verrouillage.

Un appui maintenu 1 seconde : Veilleuse.

Un clic : Allumez Faible puis cliquez une fois pour passer d'un mode de luminosité à l'autre.

Mémoire de position : appui maintenu de 0.5 sec sur l'interrupteur pour éteindre, cliquez à nouveau pour l'allumer, elle retrouvera automatiquement le dernier mode de fonctionnement utilisé.

2 clics : puissance maximale (100 %) - 3 clics : Stroboscopique (100 %) - 4 clics : SOS Marin - 5 clics : verrouillage, pour déverrouiller 5 clics de nouveau. Extinction : Appuyer en maintenant enfoncé pendant 0,3-0,5 secondes.

Le mode extrême diminuera d'intensité progressivement après 1 minute d'utilisation pour atteindre 3500 LM pendant 2,20 heures. A chaque extinction S237 tentera le mode extrême ceci en fonction de sa température.



4- Chargement de la batterie

> Débranchez le cache (côté opposé de l'interrupteur), branchez la lampe au chargeur.
> Connectez le chargeur avec la prise de courant fournies, l'interrupteur passe au rouge, les batteries sont connectées au secteur et se chargent en 10h environ, le voyant revient vert.
> Déconnectez alors le chargeur de la lampe et remplacez soigneusement le capuchon.

MESURES DE SÉCURITÉ

> Ne pas diriger l'éclairage de S237 dans les yeux de quelqu'un, cela pourrait occasionner des lésions oculaires, ni vers un miroir. Attention, les enfants ne doivent pas l'utiliser, ne pas l'immerger. N'éclairez PAS des objets inflammables à courte distance.

> S237 chauffe pendant l'utilisation, car elle accumule beaucoup de chaleur: attention à ne pas se brûler ! Verrouiller S237 pour le transport.



> N'essayez pas de réparer vous-même S237 pour ne pas l'endommager.

> Les déchets électriques (batterie, électronique et LED) doivent être déposés aux points de collecte spécifiques déchets électriques.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS

> En stockage prolongé, veuillez desserrer votre S-237.

> Veuillez recharger complètement votre S-237 une fois par an. > Pour une meilleure utilisation, nettoyez les empreintes sur la lentille à l'aide d'un chiffon doux.

> Pour que le joint torique ne se dessèche pas, et pour conserver l'étanchéité maximale, appliquez de la vaseline sur les joints toriques une fois par an / deux ou trois fois par an en situation nautique. > Si l'eau s'infiltre à l'intérieur de la lampe, retirez immédiatement la batterie et séchez l'ensemble. Remplacez la batterie dans le corps de la lampe, l'extrémité + vers la tête de la lampe, extrémité - côté interrupteur.



Garantie

La lampe ASSAULT a été attentivement testée et inspectée avant le transport, elle ne contient aucun défaut de matériaux ou de fabrication, elle est garantie pendant douze mois à compter de la date d'achat. Les dommages causés par l'usure normale, une mauvaise utilisation n'est pas concerné par cette garantie.

GARANTIE 12 mois

Modèle : ASSAULT S237

Date d'achat : _____

ACHETEUR : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Mail : _____

DISTRIBUTEUR
Tampon + signature



06 20 23 35 99

contact@assault58.com

SARL MAGUY - 20 RUE SAINT JACQUES 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE

SIRET 75309731000019 - RCS NEVERS B 753 097 310

Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par www.eco-rye.com - 1, rue de l'union, 59350 Marquette-Lez-Lille

